

Eikon **Arké** **Plana**
20335 **19335** **14335**

Presă con 3 conectori RCA, morsetti a vite.
 Solo per ambienti SELV/PELV o con dispositivi SELV/PELV.

Socket with 3 RCA connector, screw terminals.
 Only for SELV/PELV environment or SELV/PELV devices.


Prise 3 entrées RCA, bornes à vis.
 Pour environnement SELV/PELV ou dispositifs SELV/PELV.

Steckdose 3 RCA-Anschluss, Schraubklemmen.
 Nur in einem Umwelt SELV/PELV oder SELV/PELV-Geräte.

Toma 3 entradas RCA, terminales de tornillo.
 Sólo para ambientes SELV/PELV o dispositivos SELV/PELV.

Πρίζα με 3 κοννέκτορ RCA, τερματικά να βιδωτο.
 Κατάλληλο μόνο για SELV/PELV ή συσκευές SELV/PELV.


VISTA FRONTALE - FRONT VIEW - VUE FRONTALE
VORDERANSICHT - VISTA FRONTAL - ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ.



Legenda - Caption - Légende - Legende - Legenda - Υπόμνημα.


- A: Connettore video giallo - Video connector yellow - Connecteur vidéo jaunes
 Video-Anschluss Gelb - Conector de vídeo amarillo - Θύρα βίντεο κίτρινος.
- B: Connettore audio sinistro (bianco) - Left audio connector (white) - Connecteur audio à gauche (blanche)
 Audio-Anschluss links (weiß) - Conector de audio izquierda (blanco) - Θύρα ήχου αριστερά (λευκό).
- C: Connettore audio destro (rosso) - Right audio connector (red) - Connecteur audio droit (rouges)
 Audio-Anschluss right (rot) - Conector de audio derecho (rojo) - Θύρα ήχου δεξιά (κόκκινος).

VISTA POSTERIORE - BACK VIEW - VUE ARRIÈRE.
RÜCKSEITE - VISTA TRASERA - ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ.



Legenda - Caption - Légende - Legende - Legenda - Υπόμνημα.

- D: Connettore audio (destra) - Audio connector (right) - Connecteur audio (droit)
 Audio-Anschluss (right) - Conector de audio (derecho) - Ακροδέκτες ήχου (δεξιά).
- E: Morsetti audio (sinistro) - Audio terminals (left) - Bornes audio (à gauche)
 Klemmen Audio (links) - Bornes de audio (izquierda) - Ακροδέκτες ήχου (αριστερά).
- F: Morsetti video - Video terminals - Bornes vidéo
 Klemmen Video - Bornes de vídeo - Ακροδέκτες βίντεο.



Legenda - Caption - Légende - Legende - Legenda - Υπόμνημα.

- G: Attorcigliare - Twist - Twist - Torcedura - Συστροφή.
- H: Cavo video (giallo) - Video wire (yellow) - Fil video (jaune)
 Video-Kabel (gelbe) - Cable de video (amarillo) - Καλώδιο βίντεο (κίτρινο).
- I: Cavo audio sinistro (bianco) - Audio wire left (white) - Fil audio à gauche (blanc)
 Audio-Kabel links (weiß) - Cable de audio izquierda (blanca) - Καλώδιο ήχου αριστερά (λευκό).
- L: Cavo audio destro (rosso) - Audio wire right (red) - Fil audio droit (rouge)
 Audio-Kabel right (rot) - Cable de audio derecho (rojo) - Καλώδιο ήχου δεξιά (κόκκινο).

